

●親器・子器は約1時間ごとに煙検知部または熱検知部の自動試験 を行い、煙または熱が正常に検知できなくなると、故障警報音が 鳴り作動灯(赤)が点滅して、自動的に故障をお知らせします。

故障警報動作

故障警報音: 「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を 3回繰り返した後、約40秒おきに 「ピッピッピッ」(警報音)が鳴る。 /以上の音声と警報音の鳴動を約1時間\ ∖ごとに繰り返す。



注:●故障警報動作は連動 しません。 は熱を検知できず、 火災警報動作をしま せん。ただし、他の 部屋で火災を検知し た場合は、火災警報 動作(連動動作)をし

●移報接点は出力しま

故障警報動作をしたら

●施工店または点検契約店に連絡してください。

故障警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押すと、「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴 り、その後約16時間故障警報音が停止します。

※作動灯(赤)は点滅し続けます。 ※故障警報音停止中に警報停止ボタンを押した場合は、故障警報 音が鳴り、操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

警報が同時に発生したら…

●下記の優先順位に基づいて、一番優先の高い警報メッセージ が鳴動します。

- 1 火災警報
- 2 故障警報
- ③ 電池切れ警報 4 電波異常警報

(9) 廃棄について

不要となった親器・子器や交換後の専用リチウム電池は、電池の 透明フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープな どを巻き、各市町村で定められた方法に従って廃棄してください。

■ 異常時の点検・処置

下記の点検・処置をしても異常がある場合は、施工店または点検契 約店に相談してください。

	- 10	
状態	点 検	処 置
火災ではない	殺虫剤やタバコの煙、調理 の煙・蒸気などが煙感知器 にかかっていませんか?	室内の換気をしてください。
のに火災警報 動作をする。	煙検知部にホコリなどがつ いていませんか?	煙検知部のホコリを取り除い てください。
または火災警報動作	近くに調理の熱や蒸気が滞留 していませんか?	熱・蒸気などを取り除いてく ださい。
が止まらない。	検知部に煙や熱などが残っ ていませんか?	検知部の煙や熱をうちわなど であおいで取り除いてくださ い。
「ピッ」音が鳴 り、作動灯(赤) が点滅する。		
「ピッピッ」音 が鳴り、作動 灯(赤)が点滅 する。		警報の種類(電池切れ警報/ 電波異常警報/故障警報)に
「ピッピッピッ」 音が鳴り、作動 灯(赤)が点滅 する。	警報停止ボタンを押して警報音(メッセージ)を確認してください。	よって、以下の項目を参照してください。 → [6.電池切れになると]参照 → [7.電波が届かなくなると] 参照
作動灯(赤)が 約8秒おきに 点滅を繰り返 す。		→ [8.故障すると]参照
作動灯(赤)が 連続点滅する。		
「ピッ、未登録です。」と鳴る。		親器に子器が登録されていません。施工店または点検契約 店へ連絡してください。
「ピッピッピッ、 しばらくお待ち ください。」と 鳴る。		親器・子器が通信処理中です。 しばらく待ってから操作して ください。
感知器が火災 警報動作をし		感知器の移報接点端子部の異常、または移報信号線の断線です。施工店または点検契約

警報時と警報音停止時の動作について

ているのに、

動をしない。

接続機器が連

店に連絡してください。

/接続機器に付属の説明書

接続機器の異常です。

- TIME'S	СЕТКЫ	, IL-0 -> I			
	検知元の感知器		連動先の感知器		
	作動灯(赤)	警報音	作動灯(赤)	警報音	
通常時	消灯	_	消灯	_	
火災警報動作時	早い点滅	火災警報音	早い点滅	火災警報音	
検知元で火災警報音 を停止させた場合	消灯	_	消灯	_	
連動先で火災警報音 を停止させた場合	早い点滅	火災警報音	消灯	_	
故障警報動作時	早い点滅	故障警報音			
故障警報音停止時	早い点滅	_	 連動先は	は警報動作	
電池切れ警報動作時	遅い点滅	電池切れ警報音	しません	v _o	
電池切れ警報停止時	遅い点滅	_			
電波異常警報動作時	遅い点滅	電波異常警報音	遅い点滅	電波異常警報音	
電波異常警報停止時	遅い点滅	_	遅い点滅	_	

(11) 安全上のご注意(資格必要)

■必ずお守りください

⚠警告 取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、 安全に作業できるように注意する。 守らないと、転倒・落下してケガをするおそれがあ

> 電池は必ず接続する。 電池が接続されていないと、機能しません。

電池は火に投入したり、ショートさせない。 爆発したり、やけど、火災になるおそれがあります。

12 各部のなまえとはたらき(資格必要)



コネクタ受け

RABBET + 12 26 1 20 1 20 1

設置した年月を

記入します。

本体裏面

/取付べ-スを\

親器の場合

登録消去ボタン-

注: 個別消去は

替わります。

できません。

モード切替ボタン

●動作モード→登録モード

→消去モードの順で切り

(出荷時:動作モード)

●登録内容をすべて消去

するときに使用します。

はずした図 /

〈親器・子器〉

付属の専用リチウム電池接続用

移報接点端子

します。

周波数設定スイッチ

●周波数チャンネルを設定

します。(出荷時: CH.7)

チャンネルは合わせてく

(注: 必ず親器と子器の周波数

ださい。

登録送信ボタン

●親器に登録する

ません。

ときに使用します。


(注) 子器に登録消去ボタンと

モード切替ボタンはあり

●移報信号線を接続



合わせてはめ込み、「カチン」と音がするまで右に回してくだ



- ◆本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。 ◆検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認し てください。
 - ●専用リチウム電池のリード線をはさみ込まないように
- (BGW22428のみ)

(13) お手入れ方法(資格必要)

本体を取りはずしてお手入れしてください。また、取付部付近の天 井面を掃除するときも本体を取りはずしてください。

■ 本体を取りはずす。



2 汚れやホコリを取る。

布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから汚れやホコリを

(注) ●内部に水が浸入しないように注意してください。 故障の原因となります。

●アルカリ性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナー およびアルコールは使わないでください。 アルカリ性洗剤などを使ったときには、表面にキズや 割れが発生する場合があります。



3取り付ける。

本体の位置合わせマークと取付ベースの位置合わせマークを

注意してください。

●移報信号線をはさみ込まないように注意してください。

(14) 定期点検のしかた(資格必要)

●定期点検を行うには、消防設備士(甲種第4類・乙種第4類) または消防設備点検資格者の資格が必要です。 ●定期点検の際には安全な場所へ避難するなど、火災に備

えた訓練を行ってください。

1 検知部を確認する。 ホコリやクモの巣が検知部表面につくと煙や熱を検知しにくく

なったり、誤動作の原因となります。ホコリがついていた場合 は「13.お手入れ方法」の手順に従って取ってください。

2 警報停止ボタンを約1秒間押す。

- ●操作した感知器から「ピッ、テスト中です。」が数回鳴り、その 後すべての感知器からテスト結果を1分間お知らせします。 ●テスト中は作動灯(赤)が点滅します。
- ●移報接点は出力しません。
- ●いずれかの感知器で警報停止ボタンを押すと、すべての感知器
- が鳴動停止します。 ●警報メッセージの鳴動について確認したい場合は、手順 3 を 実施してください。

3 警報停止ボタンを押し続ける(約4秒以上)。

- ・注: BGW22428は接続機器の確認が必要なため、 必ず実施してください。
- ●操作した感知器から「ピッ、テスト中です。」が1回鳴った後、 火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴り、
- 作動灯(赤)が点滅すれば正常です。
- ●連動先も正常であれば、火災警報音「ビュー、ビュー、他の部屋 で火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が点滅します。 ●移報接点が出力します。(BGW22428のみ)

処置方法

●警報停止ボタンをはなすと、すべての感知器が鳴動停止します。

テスト結果

メッセージ内容

ピッ、正常です。	正常です。このままご使用になれます。	
ピッ、電池切れ です。	電池切れが近くなっています。 該当する機器の専用リチウム電池を2コとも 交換してください。 周辺ノイズの影響を受けて、電波が受信でき ません。使用環境を確認して影響している機 器を移動させてください。または親器とすべ	
ピッピッ、電波が 届きません。		
ピッピッ、電波が 受信できません。	ての子器の周波数チャンネルを変更してください。	
ピッピッピッ <i>、</i> 故障です。	故障しています。 すみやかに交換してください。	
何もメッセージが 鳴らない	専用リチウム電池がはずれているか、故障している可能性があります。専用リチウム電池のコネクタを確認してください。差し込まれている場合は、すみやかに交換してください。	

- 動作機能と連動機能の確認をすると、下記項目について、
- 異常などがないか確認できます。
- ●煙検知部・熱検知部の異常 ●警報部(スピーカー)の異常 ●電池切れ ●連動機能の異常
- ●電波異常

4 電池交換期限を確認する。

●電池交換期限は表面のラベルに記入しています。 ウム電池を2本とも交換してください。

電波確認を行う場合

●親器の「電波確認ボタン」を押して、親器と子器間で電波が届い ているかどうかの確認ができます。

●確認・処置方法については、施工説明書を参照してください。

専用リチウム電池の交換方法

(「13.お手入れ方法」 参照)。


● 本体を取りはずす

2 電池コネクタからコネ クタを引き抜く。



る新しい専用リチウム電池を入れる(「施工説明書」参照)。

専用リチウム電池の品番:BGW227172520 (電池2コセット・電池交換期限ラベル付)



4 新しい電池交換期限ラベルに交換期限(交換日より6年後 の年月)を記入して、商品本体に貼り付ける。

- 注:●油性マジックで記入してください。 ラベルが表面加工されていますので、ボールペンや 鉛筆などでは記入できません。
- ●(社)日本火災報知機工業会において、煙感知器、 熱感知器(半導体式)は10年が更新の目安とされて います。2回目の電池交換時には、商品交換をお勧 めします。
- 6 「14.定期点検のしかた」を参照して正常に動作すること を確認する。

親器・子器を交換する場合

●親器を交換する場合

交換後、使用するすべての子器を再登録してください。 ●子器を交換する場合 交換する前に子器の登録を消去してください。

交換後、使用するすべての子器を再登録してください。 注: ●登録消去や再登録については、施工説明書を参照

してください。 ●親器は必ず使用してください。

●また、故障した子器の電池を抜いて放置されると、 親器から電波異常警報が鳴ります。 使用しない子器は必ず登録を消去してください。

特定小規模施設用

光電式スポット型感知器 2種 (試験機能付)(無線式・連動型警報機能付


光電式スポット型感知器 2種 (試験機能付)(無線式・連動型警報機能付・電池式)(子器

光電式スポット型感知器 2種 (試験機能付)(無線式・連動型警報機能付・電池式 移報接点付)(子器) 定温式スポット型感知器 特種65°C (試験機能付)(無線式・連動型警報機能付・電池式)(子器 品番 BGW22127



取扱説明書

Panasonic



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

火災警報が鳴ったら、まず現場を確認してください。

火災の場合 ●119番などに通報する。

●避難誘導および、可能であれば初期消火をする。 ●発生原因がわかれば取り除く。

●発生原因不明のときは点検契約店に連絡し、再発 防止を施す。 8A3 966 00004 M1209-30112A


(連絡先一覧表) 施工店や点検契約店など、記入されておくと便利です。

点検契約店	TEL			
施工店	TEL			
設備竣工	年	月	B	_

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 電話 10120-283338 FAX 10120-551626

© Panasonic Corporation 2012



● で使用前に ~ 10 異常時の点検・処置

をお読みください。

●点検・施工される方 ―

11 安全上のご注意 ~ **1**4 定期点検のしかた をお読みください。

■1 ご使用前に

の無線局 | です。

- ●この商品は煙または熱を検知して警報する機能をもっています。 ●警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。
- 火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承 ●この商品は電波法で認められた「小電力セキュリティシステム
- ●設置されているいずれかの親器・子器が煙または熱を検知する と、登録しているすべての親器・子器が鳴動して火災をお知ら せします。



2 安全上のご注意


■必ずお守りください



警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。 聴力障害などの原因となるおそれがあります。

3)使用上のご注意

- ●絶対に分解・改造しないでください。また、落下させたり衝撃 を与えないでください。故障の原因となります。 ●この商品は、煙検知部または熱検知部の異常などを検出して自
- 動的に警報する機能をもっています。警報音や作動灯の点滅に ご注意ください(「8.故障すると」参照)。
- ●親器・子器は、設置された部屋以外の場所で発生した煙または 熱では検知しないことがあります。
- ●殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む) を使用する場合は、火災警報動作をするおそれ がありますので、施工店または点検契約店へ連絡 してください。



●ライターなどの直火で熱検知部を温めないでください。

- ●日頃、人の居ない部屋に取り付ける場合は、警報音が聞こえる ことを確認してください。
- また次のような場合は警報音が聞こえないことがあります。
- ●飲酒して就寝した場合

故障の原因となります。

- ●交通・ステレオ・テレビ・エアコンなどの騒音が大きい場合 ヘッドホンなどを使用されていた場合
- ●補聴器などを使用されていて耳が不自由な場合
- ●電波(ノイズ)を頻繁に受けると、電池の消耗が早くなる場合が あります。

(おことわり

●親器・子器は、総務省の技術基準に適合しています。 商品に貼り付けられている表示(€マーク)は、その証明マーク です。表示マークの貼り付けられている商品は総務大臣の許可無 しに改造して使用することはできません。 改造すると法律により罰せられることがあります。

(定期点検について 🔪

感知器は、設置後の保守点検・維持管理がともなって、はじめて 正常な機能を発揮する商品です。 施工店または点検契約店と「点検契約」を結んでください。

●点検は法律で義務づけられています

消防関係法令では、防火対象物の関係者(建物の所有者、管理者 または占有者)は、定期点検の実施およびその結果を報告するよう に定められています。点検の結果は維持台帳に記録し、定められ た期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければなりません。

■消防法施行規則第31条の6

- ●点検は、消防用設備などの種類および点検内容により1年以内で、消防 庁長官が定める期間ごとに行う。
- ●点検を行った結果は、維持台帳に記録し、消防機関へ報告を行わなけれ

はなりない。		
■点 検		■報告
点検の内容および方法	点検の期間	1年に1回
機器点検	6ヵ月に1回	
総合点検	1年に1回	
180 LI M 1X	14616	I

●点検には資格が必要です

- 定期点検は、国が定めた資格者(消防設備点検資格者または消防 設備士)が行うよう、法令で決められています。
- ■消防法第17条の3の3 ●消防用設備の点検は、消防設備士または総務省令で定める資格者に行わ
- せなければならない。
- ●「パナソニック防災取扱店と点検契約」をおすすめします パナソニック防災取扱店などと「点検契約」を結びますと、専門の 知識・技術を持つ有資格者が定期的に訪問し、責任を持って感知 器の点検をいたします。感知器の正常な機能を維持するために、 「点検契約」を結ばれることをおすすめします。


(4) 各部のなまえとはたらき 親器(BGW22717) 光電式スポット型感知器 (煙感知器) 警報停止ボタン/ 種別ラベル ●感知器の型式を示します。 作動灯(赤)(通常時:消灯) ●警報音を停止させたり、点検 __ ゴールド(試験機能付) 青(蓄積型)透明(2種) 時に使用します。 ●警報時、点検時に点滅します。 ∼透明(種別の意味はありません。 取付ベース-本体-煙検知部 アンテナー ●煙が流入し、火災 を検知します。 電波確認ボタン(親器のみ) - 警報部 ●電波環境を確認するときに使用します ●警報音が鳴ります。 (施工説明書参照)。

子器(BGW22127)

●感知器の型式を示します。

警報停止ボタン/





特種(3V, 300mA)· 公称作動温度65℃

型式番号 | BGW22427 · BGW22428 : 感筆22~11号

 使用電池
 専用リチウム電池 BGW227172520(3V)(2コ入りセット品番)

3GW22127: 感第22~12号

登録可能 BGW22717に登録できる感知器

<i>。</i> ■仕		デデ	作点
種	別	BGW22717・BGW22427・BGW22428:光電式スポット型感知器 BGW22127: 定温式スポット型感知器	
型	式	BGW22717·BGW22427·BGW22428: 2種(3V、300mA)·蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用·受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源) BGW22127·	(

煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなれば、すべての親 器・子器の火災警報動作・連動警報動作が止まり通常の状態に 戻ります。 ※移報接点の出力も停止します。(BGW22428のみ

※移報接点が出力します。

火災警報動作をしたら

●現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をしてくだ

■仕 様

	電池寿命	6年(※)
移報出力 (BGW22428のみ)		DC30V 0.5A
使用周波数 (周波数設定スイッチ) で選択		CH.1 (426.6625)MHz CH.3 (426.6875)MHz CH.5 (426.7125)MHz CH.7 (426.7375)MHz
警報音	火災警報時	検知元:ビュー、ビュー、火事です。火事です。 連動先:ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。
	電池切れ警報時	「ビッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
・音帯	故障警報時	「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
警報	電波異常警報時	親器から「ビッビッ、電波が届きません。」(音声)、子器から「ビッビッ、電波が受信できません。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ビッビッ」(警報音)が鳴動。 (以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
	火災警報音量	1mにて70dB以上
	送信出力	10mW +20% -50%
電波の到達距離 (使用場所の環境に より短くなります。)		親器〜子器: 障害物のない場所での水平見通し距離約100m
		約点100mm > (約15mm (即はが ス合ま))
	寸 法	約 φ 100mm×約45mm(取付べ - ス含む)
(専	寸 法 質 量 用リチウム電池含む)	45, 100, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11
	質 量	BGW22717 · BGW22427 · BGW22127 : 約180g

「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」と鳴ります。

●煙または熱を検知すると、火災警報音が鳴り作動灯(赤)の点滅で、

連動警報動作

他の部屋で火事です

連動先

(「移報接点について(BGW22428のみ)|参照)

火災警報音(連動先)

(5)火災が発生すると

火災をお知らせします。

火災警報動作

火事です。火事です。

検知元

火災警報音(検知元)

※移報接点が出力します。(BGW ●火災警報音を停止してから約5分後も煙または熱を検知している 状態であれば、再び検知元では火災警報動作、連動先では連動警

報動作をします。※移報接点が出力します。(BGW22428のみ) ●約5分後に煙または熱がなくなっていれば、自動的に通常の状態 に戻ります。

:注: 火災警報音停止中(約5分間)は、検知元では煙または熱を

煙または熱を検知すると火災警報動作をします。

検知しても火災警報動作をしません。ただし連動先では、

火災警報音を停止するには

検知元で火災警報音を止めた場合

●警報停止ボタンを押すと、約5分間、すべての親器・子器の火災

●火災警報音停止中(約5分間)に警報停止ボタンを押した場合は、

ボタンを押している間操作した機器から火災警報音が鳴ります。

作動灯(赤)消灯

※移報接点の出力も停止します。

連動先

警報音を停止することができます。


検知元

警報停止ボタン

(注) 煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなるまで、火災警報動作および連動警報動作を繰り返します。

連動先で火災警報音を止めた場合

- ●警報停止ボタンを押すと、検知元以外の親器・子器の火災警報音 を約5分間停止することができます。
- (検知元は火災警報動作をし続けます。) ●火災警報音停止中(約5分間)に警報停止ボタンを押した場合は、 ボタンを押している間操作した機器から火災警報音が鳴ります。



- ●火災警報音を停止してから約5分後も検知元が煙または熱を検知 している状態であれば、再び連動警報動作をします。 ※移報接点が出力します。(BGW22428のみ)
- ●検知元で約5分後に煙または熱がなくなっていれば、自動的に通 常の状態に戻ります。 (注:煙検知部の煙、または熱検知部の熱がなくなるまで、連動警

報動作を繰り返し、検知元では火災警報動作をします。

●連動警報動作停止中に、連動先で煙または熱を検知した場合は、検 知元では火災警報動作をし、連動先では連動警報動作をします。

火災以外でも下記のような場合に火災警報動作をする ことがあります。

室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り除け ば火災警報動作は止まります。

BGW22717 · BGW22427 · BGW22428

- ●殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接親器・子器にかかった
- ●タバコや線香などの煙が親器・子器にかかったとき (ただし煙を吹きかけた程度では警報動作はしません)
- ●くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき
- ●調理の煙や蒸気などが親器・子器にかかったとき ●親器・子器が結露したとき

●ホコリや虫(クモなど)が入ったとき

BGW22127 ●レンジ・エアコン・ストーブなどの熱を検知したとき

移報接点について(BGW22428のみ)

●感知器の移報接点端子に光る警報ブザーなどを接続して いる場合は、感知器が火災警報中は移報接点が出力し続け 接続機器が連動します。

※接続機器の鳴動時間などは接続機器側の説明書を参照する か、または販売店にお問い合わせください。



6 電池切れになると

「ピッ、電池切れです。」と鳴ります。

●専用リチウム電池の電池電圧が低下して電池寿命が近づくと、 電池切れ警報音が鳴り作動灯(赤)が約8秒おきに点滅して、電池

※電池切れ警報は約1週間継続します。

切れをお知らせします。

※電池寿命は6年を想定していますが、お客様のご使用環境により短く なる場合があります。

電池切れ警報動作 電池切れ警報音:「ピッ、電池切れです。」(音声)を 3回繰り返した後、約40秒おきに 「ピッ」(警報音)が鳴る。 /以上の音声と警報音の鳴動を 約1時間ごとに繰り返す。

:注:●電池切れ警報動作 は連動しません。 ●移報接点は出力し 作動灯(赤)点滅

●施工店または点検契約店に連絡してください。

電池切れ警報音を停止するには

電池切れ警報動作をしたら

- ●警報停止ボタンを押すと、「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、 その後約16時間電池切れ警報音が停止します。
- ※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
- ※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押した場合は、電池切 れ警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停 止します。

● 電波が届かなくなると



「ピッピッ、電波が届きません。」と鳴ります。

●親器と子器間の電波が届くかどうかを確認するために約1日に 1回、自動的に電波確認を行い、異常があった場合に電波異常警 報としてお知らせします。

電波異常警報動作

電波異常警報音: 親器から「ピッピッ、電波が届きません。」 (音声)を3回繰り返した後、約40秒おき に「ピッピッ」(警報音)が鳴る。 子器からは「ピッピッ、電波が受信できま

せん。」(音声)を3回繰り返した後、約40 秒おきに「ピッピッ」(警報音)が鳴る。 /以上の音声と警報音の鳴動を約1時間\



:注:●親器に異常があった場合は、すべての感知器で電波異 常警報します。

●子器に異常があった場合は、その子器と親器で電波異 常警報します。

●移報接点は出力しません

電波異常警報動作をしたら

●家電商品やOA機器の電波(ノイズ)の影響を受けている場合があ りますので、それらの機器を移動させてください。 それでも鳴り止まない場合は、施工店または点検契約店に連絡し てください。

電波異常警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押すと、親器の場合は「ピッピッ、電波が届き ません。」、子器の場合は「ピッピッ、電波が受信できません。」が 3回鳴り、その後約16時間電波異常警報音が停止します。

※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。 ※電波異常警報音停止中に警報停止ボタンを押した場合は、電波異

停止します。

常警報音が鳴り、操作後から再度、約16時間電波異常警報音が **→→** 表面につづく